



Pandrager

Voordat een doek of zachte spons gebruikt zal worden, raden we aan om de vuile pandragers eerst ongeveer een uur te laten weken in een sopje met vloeibare zeep. De zilverkleurige krasjes die soms op de pandragers verschijnen, kunnen veroorzaakt worden door de bodem van de pan(nen). Hoogwaardige pannen hebben een zachtere bodem en het materiaal kan soms slijten. Met de bijgeleverde spons en water kan dit verwijderd worden.

Branderkappen

We raden aan om vieze branderkappen ongeveer een uur te laten weken in een sopje met vloeibare zeep. Daarna kunnen de branderkappen schoongemaakt worden met behulp van de bijgeleverde spons.

Branders

- **Aluminium branders**
Aluminium branders dienen een nacht in schoonmaakazijn te worden geweekt en met de bijgeleverde spons en water schoongemaakt worden. Daarna kan de brander schoongemaakt worden met koper- of metaalpoets die ook geschikt is voor aluminium. Na het polijsten dient de brander goed uitgespoeld te worden met water en vervolgens te drogen met een schone doek.
Let op: de aluminium onderdelen mogen niet met soda worden schoongemaakt, dit kan het aluminium beschadigen.
- **Messing branders**
Messing branders kunnen schoongemaakt worden met de bijgeleverde spons en water. Daarna kan de brander schoongemaakt worden met koper- of metaalpoets die ook geschikt is voor messing. Na het polijsten dient de brander goed uitgespoeld te worden met water en vervolgens te drogen met een schone doek.
Let op: de zwarte gecoate onderdelen zijn niet geschikt om met de bijgeleverde spons schoon te maken omdat deze onderdelen beschadigd kunnen raken
- **Zwart gecoate branders**
Zwart gecoate branders dienen een nacht in warm water te worden geweekt en vervolgens met een beetje zeep en een spons schoongemaakt te worden.
Let op: de zwart gecoate onderdelen mogen niet met soda worden schoongemaakt, dit kan het product beschadigen.

Let op: de verschillende onderdelen van de branders zijn niet geschikt om in de vaatwasser te reinigen. Door de open structuur van het gietijzer kunnen resten van zeep in het materiaal achterblijven, waardoor het er dof uit gaat zien.